


Coding Critters™ Go-Pets

Használat

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemek be vannak helyezve. Lásd az eleminformációkat alább. Játék a Coding Critters Go-Pets játékkal: A kezdéshez először győződjön meg arról, hogy a 4 db LR44-es elem megfelelően van behelyezve. Csúsztassa a bekapcsológombot ON állásba. A Go-Pet kerekeinek mozogniuk kell. Most igazítsa a Go-Pet közvetlenül a mellékelt csempéken lévő fekete vonal tetejére, és engedje el. A fekete vonal mentén kell haladnia. Útvonal rajzolása: Egy fehér papírlapon próbálgassa meg utat rajzolni vastag fekete filctollal. A vonal vastagsága 3 mm és 8 mm között legyen. Figyelje, ahogy a Coding Critter Go-Pet követi az utat!

Elemek behelyezése vagy cseréje

FIGYELMEZTETÉS! Az elem szivárgásának elkerülése érdekében kérjük, gondosan kövesse az alábbi utasításokat. Az utasítások be nem tartása azelemsav szivárgásához vezethet, ami égési sérüléseket, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

Szükséges: 4 db LR44 elem és egy csillagfejű csavarhúzó

- Az elemek behelyezését vagy cseréjét felnőtteknek kell végeznie.
- 4 db LR44 elem szükséges.
- Az elemtartó rekesz a készülék hátulján található.
- Az elem behelyezéséhez először csavarja ki a csavart egy csillagfejű csavarhúzóval, és vegye le az elemtartó rekesz ajtaját. Helyezze be az elemeket a rekeszben jelzett módon.
- Helyezze vissza a rekesz ajtaját, és rögzítse a csavarral.

Elemápolási és karbantartási tippek

- Ügyeljen arra, hogy az elemeket megfelelően helyezze be (felnőtt felügyelete mellett), és mindig kövesse a játék és az elem gyártójának utasításait.
- Ne keverjen alkáli, standard (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- Ne keverjen új és használt elemeket.
- Helyezze be az elemet a megfelelő polaritással.

A pozitív (+) és negatív (-) pólusokat a megfelelő irányban kell behelyezni, az elemtartó rekeszben jelzett módon.

- Ne töltsen újra a nem újratölthető elemeket.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett töltsen.
- Töltés előtt vegye ki az újratölthető elemeket a játékból.
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
- Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.
- Mindig vegye ki a gyenge vagy lemerült elemeket a termékből.
- Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig tárolja.
- Szobahőmérsékleten tárolja.
- Tisztításhoz törölje át a készülék felületét száraz ruhával.
- Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék gombelemet vagy korongelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem vagy korongelem akár két órán belül belső kémiai égési sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet. A használt elemeket azonnal dobja ki. Az új és használt elemeket tartsa távol gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.